

FZM 30

Průtokový filtr na odstranění železa a manganu

BALENÍ OBSAHUJE:

- tuba
- vložka
- držák na stěnu
- utahovací klíč

DULEŽITÉ UPOZORNENÍ:

Pro optimální a správné fungování zařízení si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Dodržování pokynů zajišťuje bezproblémové ovládání a záruku prodejce.

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Doporučuje se, aby byl produkt nainstalován pouze odborně vyškolenými odborníky.

Instalujte regulátor tlaku před přívod vody do filtru, filtr je koncipován na tlak max. 6 bar).

Před zahájením instalace uzavřete hlavní přívod vody.

Aby byla zajištěna správná instalace, musí být tuba filtru instalována na držák filtru, který je součástí balení. Filtr musí být ve svislé poloze. Nezapomeňte zachovat správný směr proudění vody podle označení (vstup vody - IN, výstup vody -OUT).

Pro utěsnění závitů použijte pouze teflonovou pásku.

Nepoužívejte jej ve tvaru kužele (zúžené) typy připojení.



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost vložky	320 000 l při 1 mg/l FE, 150 000l při 2mg/l FE, 70 000l při 3 mg/l FE)
Průtok	Max 40 l/min
Teplota vody	+4 až +60°C
Koncentrace rozpuštěného železa	max. 5 mg/l
hloubka/šířka/výška/připojení	235x180x605 mm, připojení 1"

NÁVOD K INSTALACI:

- 1) Odšroubujte hlavu filtru z těla pomocí utahovacího klíče (nasuňte klíč ve vodorovné poloze na tubu filtru).
- 2) Odřízněte přírodní potrubí studené vody a namontujte uzavírací ventily na oba konce uříznuté potrubí (z důvodu bezpečnosti před vytopením). (obrázek 3)
- 3) Namontujte držák na hlavu filtru pomocí čtyř upevňovacích šroubů v otvorech 1,2,3,4 (obrázek 2).
- 4) Pro upevnění instalace namontujte držák filtru s hlavou filtru na stěnu.
- 5) V závislosti na typu zdiva, vyberte příslušné hmoždinky nebo uchycení a způsob instalace filtru.
- 6) Vložte filtrační patronu do tuby filtru.
- 7) Aplikujte technickou vazelínu na O-kroužek a umístěte na tubu filtru, kde je závit pro hlavu.
- 8) Zašroubujte a utáhněte filtrační hlavu a tubu pomocí klíče (nezapomeňte použít klíč ve vodorovné poloze).
- 9) Pomalu otevřete oba kulové ventily a odvzdušněte stiskem odvzdušňovacího ventilu
- 10) Propláchněte filtr puštěním kohoutku, je možné, že v začátku chvíli poteče kalná voda

