

PARNÍ ŽEHLIČKA

pro použití s parním čističem / vysavačem

Když připojíte ke svému parnímu čističi profesionální žehličku, budete moci snadno žehlit textilie bez toho, že byste je museli třídit nebo předem kropit. Tato žehlička je ultra účinná i na nejobtížnější žehlitelné druhy vláken jako je hedvábí nebo džínovina, a při žehlení nevytváří na textiliích lesklé skvrny. Proces žehlení je velmi efektivní a umožňuje rychlejší žehlení než klasickým způsobem.



1. připojte parní čistič do elektrické zásuvky
2. zasuněte zástrčku žehličky tak, jako když připojujete hadici
3. stiskněte tlačítko ON / OFF na čističi, abyste natlakovali ohřívač
4. nastavte termostat žehličky do pozice MAX
5. abyste mohli žehlit pomocí páry, stiskněte tlačítko „pára“ v horní části rukojeti

TIPY PRO LEPŠÍ VÝSLEDKY ŽEHLÉNÍ

Je velmi důležité mít na paměti, že nemusíte neustále držet stisknuté tlačítko pro výstup páry, když žehlíte určitý kus prádla. Je ale potřeba jej opakovaně stisknout v pravidelných intervalech, a přitom plochou žehličky pohybovat po povrchu textilie. Toto umožňuje omezit tvorbu kapek kondenzované páry, které dopadají na textílii.

Základní informace:

Před zahájením žehlení vždy nejdříve zkontrolujte, jestli textilie jsou perfektně suché. Když se na textílii vytvoří kapka vody, přejíždějte ji horkou žehličkou, dokud se nevysuší, ale dbejte na to, aby žehlička nezůstala stát na místě.

Vždy se doporučuje žehlit barevné oblečení po rubu.

U materiálů jiných než bavlna, len nebo hedvábí se vždy doporučuje žehlit je tak, že je podložíte kusem čisté bavlněné látky, buď něčeho, co máte doma, nebo zakoupeného ve specializovaném obchodě.

Kalhoty a sukně se otáčejí na rub tak, aby žehlicí plocha přicházela do kontaktu s vnitřní částí.

Po vyžehlení oblečení na žehlicím prkně správně poskládejte, aby se vyrýsoval sklad tam, kde má být vytvořen, a sklad znovu přezehlete horkou žehličkou, přičemž napařujte v pravidelných intervalech.

Bavlněný flauš, len, hedvábí, damaškové povlečení:

Nastavte teplotu žehlicí plochy otočením kolečka termostatu do pozice, která odpovídá druhu žehlené textilie. Pohybujte žehličkou po textílii sem a tam, přitom tiskněte tlačítko K pro výstup páry, a pohyb žehličky potom opakujte, dokud se textilie nevysuší. Opakujte tento postup po celém povrchu, který je potřeba vyžehlit.

Barevné a vyšíváné textilie žehlete po rubu.

Směs vlny a syntetického vlákna:

Nastavte kolečko pro volbu teploty žehlicí plochy do požadované polohy.

Textilii, kterou je potřeba vyžehlit, překryjte čistou bavlněnou látkou.

Přejíždějte žehličkou po bavlněné látce, tiskněte tlačítko pro výstup páry, a odmotávejte pokropenou část, aniž by se žehlený materiál dostal do přímého kontaktu s párou, a potom jej přejeďte žehličkou; tento postup opakujte na celém povrchu tkaniny, kterou je potřeba vyžehlit.

Napínání vlny nebo tkanin ze směsi vlny a syntetického vlákna

Nastavte kolečko pro volbu teploty žehlicí plochy do požadované polohy.

Pohybujte žehličkou těsně nad povrchem textilie, kterou je potřeba vyžehlit, a přitom krote proudem páry. Žehlička má textilii lehce nadzdvíhovat, oživí to vlákna tkaniny, stanou se objemnějšími. V místech, kde je tkanina hodně pomačkaná, žehlete tak, že ji překryjete bavlněnou textilií.

Žehlení syntetických materiálů, jako jsou například polyester a nylon, nebo směsí hedvábí a syntetického vlákna:

Nastavte teplotu žehlicí plochy otočením kolečka termostatu do polohy, která odpovídá druhu žehlené textilie. Tkaninu překryjte čistou, bavlněnou látkou. Při žehlení v pravidelných intervalech stiskněte tlačítko výstupu páry (množství použité páry by ale mělo být menší než v případě žehlení vlny, bavlny apod.) Během těchto intervalů žehlenou tkaninu postupně odkrývejte a žehličkou povrch zvlhčený párou zcela vysušte. Kusy oblečení, které je potřeba vyžehlit, před žehlením postříkejte z vnitřní strany.

Vždy nejdříve proveďte zkoušku na části oblečení v místě, které není při nošení viditelné. Tato zkouška vám pomůže ověřit, že zvolená teplota a průtok páry tkaninu při žehlení nepoškodí.

Oživení pánských a dámských sak:

Nastavte teplotu žehlicí plochy kolečkem termostatu na některou z vyšších teplot. Pověste sako na ramínko a jednou rukou natahujte jednotlivé části saka, které je potřeba oživit (rukávy přidržujte ve výšce manžetových knoflíčků, zbytek saka přidržujte za dolní zadní díl). Volnou rukou rovnoměrně pohybujte parní tryskou po ploše saka, žehličku udržujte ve vzdálenosti 10 až 15 cm, a dávejte pozor, abyste se žehlicí plochou nedotkli textilie. Oživit kalhoty a sukně je trochu obtížnější. Doporučujeme položit je na žehlicí prkno, překrýt čistou bavlněnou látkou, a při žehlení v pravidelných intervalech tisknout tlačítko pro výstup páry, podobně jako v případě žehlení syntetických materiálů.



AGRO AQUA PRO s.r.o. IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz