

Důležité základní pokyny pro eliminaci závad parního čističe

(HOMESTEAMER, INOVATION, PROFI 2500, 7100, 7400, 7600, 8000, 9000, CARWASH)

Ovládací tlačítka na parní hadici - rukojeti - nepoužívejte vysoký tlak na tlačítka, stačí jemně zmáčknutí. Při použití vysokého tlaku na tlačítka může časem dojít k poškození - promáčknutí mikrosplínačů. Není nutné tlačit na ovládací tlačítka, při jemném zmáčknutí má vždy časovou prodlevu pokyn, proto je důležité jemně zmáčknout tlačítko a počkat.

- V případě zapnutí a vypnutí páry, vysavače nebo detergentu stačí jemně zmáčknout jednotlivé tlačítko
- V případě regulace páry či vysavače stačí jemně zmáčknout a přidržet tlačítko, které na display nastaví požadovaný výkon.

1. **Parní hadice se nesmí „lámat“ a přerušovat, aby nedošlo k poškození elektrického vedení uvnitř hadice. Při nasazování parní hadice do parního čističe nedržte parní čistič za rukojeť, ale za zadní část parního čističe – hrozí pak prasknutí úchyty rukojetě.**
2. **Parní hadici z parního čističe vyndávejte pouze v nutných případech, jelikož při častém vyndávání a zandávání parní hadice může dojít k poškození těsnících gumových O-kroužků na propojovacím kovovém kolíku – dříku v parním čističi nebo u rukojeti hadice a následně k netěsnosti (začne netěsností unikat pára). Dřík a nasazovací části, na kterém jsou také i O-kroužky, by měl být neustále naolejovaný – před prvním použitím a jednou měsíčně namažte vazelinou nebo olejem (ideálně dodaný silikonový olej) a vždy zkontrolujte, zda jsou O-kroužky správně nasazené na dříku a nejsou na dříku nebo otvorech nečistoty.**
3. **Při manipulaci s parním čističem se nesmí tahat za hadici, může dojít k poškození elektroinstalace v parní hadici.**
4. **Parní kotel - do parního čističe se nesmí dávat pouze destilovaná voda, jelikož je nevodivá. Parní kotel má uvnitř hladinová čidla, které se vodou následně propojí přes vodivost vody.**
5. **Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme ředit poměrem 3/1 - 3 díly destilované vody a 1 díl normální vody z kohoutku. Do takto ředěné vody není nutné dávat antical. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe a není nutné dávat Anticall. V případě, kdy musíte nárazově použít pouze vodu z vodovodního řadu, je nutné do této vody dávat vždy na 1,5l vody – 0,5 víčko přípravku Anticall pro eliminaci vodního kamene**
6. Je nutné vždy pravidelně **po ukončení použití parního čističe vylít odpadní vodu z nádoby a promýt čistou vodou**, odstranit veškeré nečistoty. Doporučujeme také u parních čističů s vysáváním v případě vysokého znečištění promýt parní hadici nasátím 0,5l čisté teplé vody z kbelíku.
7. **Je nutné mít vždy dostatek vody v nádobě na vodu a detergent (detergent u INOVATION, PROFI 7100, 7600, 8000, 9000), aby nedošlo k zavzdušnění systému. Parní čistič má vlastní čidla při nedostatku vody pro spuštění alarmu, pak následně musí parní čistič sám několikrát restartovat tlakovou nasávací pumpu, aby došlo znova k nasátí vody, což může trvat i několik minut. Doporučujeme vždy před použitím parního čističe obě nádoby na vodu a detergent naplnit do plna.**
8. **Doporučujeme 1 x za 3 měsíce vypustit spodním šroubem vodu z parního kotle a tím parní kotel odkalit. Pro odkalení vodního kamene z parního kotle se držte přesného návodu na odvápění parního čističe.**
9. **Používejte výhradně originální Detergent od nás, který nepění. Ostatní jiné detergenty mohou pěnit a může dojít k přeplnění nádoby na odpadní vodu, jelikož hladinový senzor nereaguje na pěnu, která se následně hromadí v odpadní nádobě a může přetékat – být nasáta do turbíny.**
10. **Nenechávejte detergent dlouho v nádrži, může „zhrdkovatět“ a následně ucpe přívod do pumpy nebo z pumpy do rozvodu do páry přes Y redukci. Před ukončením práce s přístřikem detergentu nechte vždy 10s puštěnou páru bez detergentu, aby se dostal detergent z hadiček a vedení pryč.**
11. **Při použití jednotlivých nastavců a příslušenství není nutné používat vysoký tlak na tyto díly, kde hrozí jejich poškození - zlomení. Kartáčky slouží k narušení a odstranění nečistot, hlavní čištění však dělá pára, která nečistoty rozpouští a kartáček je má jemně odstranit.**
12. **Při zasílání parního čističe na opravu je nutné posílat parní čistič v originální krabici s ochrannými výztuhami, které eliminují poškození parního čističe při dopravě. Krabice musí být označena jako „ KŘEHKÉ“ a „NEKLOPIT“ . Parní čistič vždy dopravu dohodněte s námi na mailu servis@agroaquapro.cz nebo na telefonu 483 704 745, zajistíme sami kurýra pro vyzvednutí.**
13. **Vždy se držte pokynů v návodu k použití. V případě nejasností kontaktujte prodejce AGRO AQUA PRO s.r.o.**