

V Liberci dne 1. 11. 2023

Návod na odvápnění parních čističů

Vážený zákazníku,

dbáme na to, aby parní přístroj, který jste si u nás zakoupil, plně a dlouho sloužil k vaší spokojenosti. Bohužel některé souvislosti s kvalitou vody, kterou budete používat do svého parního přístroje nemůžeme plně ovlivnit. Právě kvalita vody, převážně její tvrdost výrazně ovlivňuje trvanlivost parního přístroje a jeho možnou poruchovost. Abychom zamezili poškození přístroje způsobené tvrdou vodou, níže Vám posíláme pár typů a návod na odkalování, díky kterému bude Váš parní čistič vždy v „plné kondici“.

- Dávejte do parního čističe vždy měkkou vodu. V případě, kdy máte tvrdou vodu, je nutné, aby jste jí ředili s destilovanou v poměru 1:3 (1 díl vaší vody z vodovodního řadu a 3 díly destilované vody) nebo filtrovanou vodu změkčovačem vody nebo reverzní osmózou.
- Odvápnění kotle a příslušenství je důležité pro správnou a bezporuchovou funkci parního čističe. Vodní kámen je způsobený tvrdou vodou (velké množství vápníku a hořčíku ve vodě)
- Vápník se usazuje na topném tělese a stěnách kotle, dále na hladinovém senzoru a při použití parního čističe se dostane do jiných součástí, např. do tlakoměru, čerpadla, elektroventilů, parní hadice, parní trysky na rukojeti apod.
- Zkracuje se tak celková životnost nejen samotného parního kotle, ale i jiných dílů a dochází tak k přehřívání kotle a snížení výkonu.

Návod k odvápnění:

- 1. Vypusťte veškerou vodu z nádoby na vodu pro parní kotel** – otočte parní čistič dnem vzhůru nebo vysajte.
- 2. Vypusťte vodu z kotle**
 - Vypouštění kotle se provádí úplným vyšroubováním vypouštěcí zátky (šroubu) vespod přístroje pomocí šestihranného klíče nebo přiloženého klíče (je součástí přístroje), když je přístroj vychladlý.
 - Vypouštění kotle doporučujeme 1 x za 2 měsíce, používáte-li tvrdší vodu a parní čistič denně, doporučujeme 1 x za měsíc.
- 3. Připravte si 1-2l dle potřeby roztok kyseliny citronové nebo octa (ocet kvasný lihový 8%) s měkkou vodou (máte li tvrdou vodu, dejte 3 díly destilované vody a jeden vody z kohoutku). Do parního čističe nesmí přijít pouze destilovaná voda - není vodivá**
 - Použijte potravinářskou kyselinu citronovou (lze zakoupit v každé drogerii a potravinách). 20 g kyseliny citronové (cca 2 polévkové lžíce) rozpustíte ve dvou litrech vody.
 - Použijte ocet kvasný lihový 8% v poměru 1:1 s měkkou vodou

4. Nalijte roztok kyseliny citronové nebo octa připravený dle bodu 2 do nádoby na vodu

- Rostok nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a nechejte přístroj zapnutý po dobu 3h. Po nahřátí parního čističe tímto roztokem také pročistěte veškeré rozvody a ventily cca 10x zapnutím páry (výstup páry z parní trysky na rukojeti) na dobu cca 10s. Poté, po vychladnutí přístroje, vypusťte tekutinu z kotle viz bod 1. Při silném zavápnění kotle je třeba tento postup 2-3x opakovat, dokud nebude voda z parního kotle méně zakalená až čistá.

•

5. Doplňte měkkou vodu do nádrže na vodu parního kotle (plná nádrž).

- Používejte vždy výhradně měkkou vodu, která eliminuje tvorbu a usazování vodního kamene, vyhněte se tak nutnosti častého odkalování, popřípadě možného poškození přístroje. V případě, kdy nemáte měkkou vodu, používejte do parního kotle destilovanou vodu v poměru 3 díly destilované vody a 1 díl vody z kohoutku (např. 2l nádrž = 1,5l destilovaná voda a 0,5l voda z kohoutku)
- Zapněte přístroj, nechte nahřát a několikrát na cca 20 s pusťte páru, aby se pročistili veškeré rozvody od roztoku kyseliny citronové.

Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu do parního čističe, destilovaná voda není vodivá a následně nejsou funkční hladinová čidla v parním kotli!

Velmi důležité je, aby se do vody nepřidávaly žádné jiné prostředky, které mohou zařízení poškodit.

Doporučení:

V zimních měsících, kdy se teplota pohybuje okolo bodu mrazu, se nesmí parní čistič skladovat tam, kde je méně než 2°C. Pokud by voda zamrzla v parním přístroji, vystavujete přístroj poškození - popraskání parního kotle a příslušenství, kde je voda, na což se nevztahují záruční podmínky. Najdete i ve Vašem návodu k použití.

Upozornění:

Výhradní prodejce společnost AGRO AQUA PRO, s.r.o. odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku nebo jeho používáním v rozporu s pokyny výrobce, v důsledku svévolných oprav nebo neodborné údržby.

Výhradní prodejce AGRO AQUA PRO, s.r.o. odmítá jakoukoliv záruční opravu způsobenou vodním kamenem či zavápněním parního přístroje. Jakákoliv takováto oprava nebude brána jako záruční a půjde plně na vrub zákazníka.

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz