

UV LAMPA 6W – TEFLON

Návod k použití

ZKONTROLUJTE BALENÍ, KTERÉ MÁ OBSAHOVAT:

UV lampa 6W teflon
UV zářivka 6W
držák na UV Lampu
napájení do sítě
příručka pro UV lampu 6W teflon

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry: ø56 x 215 mm
Napětí: DC 24V, AC 10V, AC 220V, 50/60Hz
Spotřeba: 6W
Průměrná životnost lampy: 9000 hodin

Je nutné mít v blízkosti elektrickou zásuvku pro zapojení UV LAMPY.

Doporučujeme dát na zásuvku před trafem přepětovou ochranu pro zabezpečení trafa a UV žárovky v případě přepětí (proudový ráz sítě, bouřka – blesk atd.).

ZAPOJENÍ UV LAMPY:

1. UV lampu teflon vybalte z obalu.
2. Do UV lampy s již vsunutou UV zářivkou zapojte hadičky o průměru 6 mm (¼") pro přívod a výstup vody z UV lampy do bílých kolínek – rychlospojek.
3. Vysuňte černou zarážku a odjistěte rychlospojku (červený zámeček sundejte z rychlospojky).
4. Vsuňte hadičky na maximum a vsuňte červené zámečky zpět na rychlospojku.
5. Do černé přípojky na víku UV lampy zapojte kabel od napájení a zapojte do elektrické sítě.

POZOR! NIKDY NEVYNDÁVEJTE HLINÍKOVOU FOLII, KTERÁ JE NA STĚNĚ UV LAMPY.

VÝMĚNA UV ZÁŘIVKY:

s odpojením UV lampy od sítě (nedostatek místa pro výměnu UV zářivky při napojení na filtr)

1. S UV zářivkou nikdy nemanipulujte holýma rukama, vždy použijte např. suchý papírový ubrousek. Manipulací holýma rukama výrazně snížíte životnost zářivky.
2. Vypojte UV lampu z elektrického napájení a vysuňte hadičky (nejprve sundejte pojistky – poté vysuňte hadičky)

3. Odšroubujte bílé víko, kde jsou umístěná připojení.
4. Opatrně vysuňte průhlednou plastovou část UV lampy.
5. Odpojte UV lampu od 4 pinů, ke kterým je připojená.
6. Novou UV zářivku připojte do pinů, zašroubujte zpět průhlednou část UV lampy a opět připojte UV lampu – postup zapojování hadiček je totožný, jako při zapojování UV lampy

POZOR! NESMÍTE POŠKODIT PRŮHLEDNOU HADIČKU VODÍCÍ VODU KOLEM UV LAMPY.

VÝMĚNA UV ZÁŘIVKY:

bez odpojení UV lampy od sítě (dostatek místa pro výměnu UV zářivky)

1. Vypojte UV lampu z elektrického napájení
2. Odšroubujte opatrně průhlednou část UV lampy a držte víko, kde jsou umístěná připojení.
3. Opatrně vysuňte průhlednou plastovou část UV lampy.
4. Odpojte UV lampu od 4 pinů, ke kterým je připojená.
5. Novou UV zářivku připojte do pinů, zašroubujte zpět průhlednou část UV lampy.

Hadice pro připojení do UV lampy nejsou součástí balení.

ZARUKA:

Na toto zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data nákupu.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 | eshop@agroaquapro.cz | www.aqua-shop.cz