

AQUA Oxywell - NÁVOD

(verze 1.6.2023)

Více kyslíku znamená mít více energie!

Asi jedna třetina obyvatelstva trpí nedostatkem kyslíku v tkáních. Nedostatečné zásobování buněk kyslíkem, vyvolané procesem stárnutí buněčných membrán v důsledku nezdravého životního stylu, nedostatkem pohybu, špatnými stravovacími návyky, kouřením, alkoholem, stresem, může vést k narušení látkové výměny v buňkách. Následkem je únava, celková slabost, vyčerpanost a zvýšená náchylnost k různým onemocněním.

Kyslík nemusíme získávat pouze přes plíce nebo kůži, ale můžeme ho třeba i pít prostřednictvím kyslíkem obohacené vody.

Okysličená voda zvyšuje podíl kyslíku v buňkách a zlepšuje transport kyslíku do krevní plazmy a krvinek. Tím se zabraňuje vzniku hypoxického prostředí, takže potíže, které vzniknou nedostatkem kyslíku, jsou odstraňovány prostřednictvím okysličené vody. Perorální kyslíková terapie působí, jak tvrdí prof. Paekdamann, vědec a lékař, jeden z vynálezců této terapie, jako „přídavné plíce“. Zvyšuje energii buněk, celkovou vitalitu a podporuje činnost enzymů. To znamená, že s Oxywell-vodou jsou lépe využívány přijaté živiny. Např.: využití vitamínů, jsou lépe odstraňovány jedy ze všech orgánů a buněk. Už 0,3l Oxywell-vody má stejný účinek jako půlhodinový běh.

I přes výjimečné působení, přesycení organismu kyslíkem není možné. Také zdravý člověk brzy pocítí po pravidelném používání okysličené vody Oxywell novou svěžest a životní sílu.

Oxywell-voda zvyšuje antioxidační kapacitu asi o 27% a může s nejvyšší pravděpodobností zpomalit proces stárnutí.

Okysličenou vodou nedochází k oxidačnímu stresu, ale k pravému opaku: Stimuluje antioxidační obranu ve stejné míře jako lehčí sporty a ty nám jsou lékaři stále doporučovány.

Pozitivní účinky OXYWELL vody

Kyslík se podílí na všech regulačních procesech

Působí antibakteriálně a antivirově

Podporuje mikrocirkulaci krve

Reguluje a vyrovnává tlak krve

Podporuje granulaci a regeneraci všech tkání

Urychluje také hojení ran

Podílí se na všech detoxifikačních procesech

Optimalizuje látkovou výměnu

Podílí se na získávání energie buněk a zvyšuje tak psychickou a tělesnou výkonnost

Podporuje množení potřebných bakterií ve střevech

AGRO AQUA PRO, s.r.o.

Sídlo: Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kancelář: Vesecká 97, Liberec 6, 460 06

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Tel: 483 704 744 / E-mail: info@agroaquapro.cz

Příprava plnící stanice:

Jednorázovou O2 bombu vyjměte z obalu a našroubujte na ni redukční ventil proti směru hodinových ručiček (levý závit) a při prvním použití plnění OXYWELL lahve mírně utáhněte uzávěr (redukční ventil) na O2 bombě. Redukční ventil má být utažený na O2 bombě pouze v době plnění OXYWELL lahve. Po naplnění je nutné redukční ventil povolit o jednu otáčku. Tím je zajištěno, že nebude unikat O2 z O2 bomby. (redukční ventil povolíme otočením proti směru hodinových ručiček).

Příprava okysličené vody:

K naplnění přístroje pro výrobu okysličené vody používejte pouze pitnou nesycenou vodu, nejlépe vodu AQUA. Láhev naplňte až po spodní obrubu trubičky výškové úrovně. Poté vsuňte sifonovou trubičku do lahve, našroubujte hlavu na láhev, dotáhněte a naplňte kyslíkem ze stanice tak, že volný konec redukčního ventilu plnící stanice nasadíte na rychlospojku (redukci) v místě pro bombičku. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. Otevřete ventil na ventilu plnící stanice na cca 10 až 15 vteřin, dokud uslyšíte, že se plní OXYWELL láhev. Poté uzavřete ventil, sejměte koncovku redukčního ventilu z Oxywell lahve a povolte o jednu otáčku redukční ventil na O2 bombě. Po naplnění přístroj řádně protřepejte a nejméně hodinu nechte v chladničce.

Před každým dalším plněním přístroj vždy řádně vyčistěte a vyprázdněte. Páku odběru na hlavě OXYWELL lahve vdržte tak dlouho stlačenou, dokud není tlak vypuštěn (odtlakujte OXYWELL láhev).

Jedna O2 plnící bomba 930 ml vystačí na cca 80 - 100 plnění 1l OXYWELL lahve. V případě, že máte 2l Oxywell láhev, vystačí O2 plnící bomba 930 ml na cca 40 - 500 plnění

Jednorázová láhev 930 ml není možné ji opětovně plnit.

Upozornění:

Ukládat z dosahu dětí!

Neopatrné zacházení s kyslíkem může zapříčinit požár, proto není dovoleno při plnění přístroje OXYWELL kouřit a nacházet se v blízkosti otevřeného ohně.

Plnící stanici je nutno chránit před přímým sluncem a neuchovávat při teplotách nižších než 2 °C a vyšších než 50 °C. Kyslík neukladovat s lehce vznětlivými látkami.

Plnění přístroje je dovoleno pouze vodou. Jiné nápoje, šťávy nebo tekutiny, zvláště obsahují-li olej nebo jsou mastného charakteru, mohou být životu nebezpečné.

Při manipulaci z kyslíkem nenoste oblečení znečištěné olejem nebo tukem.

Důležité upozornění: před dalším použitím je třeba vypustit veškerý vzduch v nádobě stisknutím páčky směrem dolů.

KYSLÍK + MASTNOTA = VÝBUCH !!!

Jakékoli promazání nebo olejování všech dílů přístroje je zakázáno! Nikdy nepoužívejte při montáži násilí, všechny díly se musí dát lehce namontovat!

Jakékoli opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaní odborníci.

Doporučení:

OXYWELL láhev nesmí být při otevření pod tlakem. Všechny části přístroje čistěte vhodným přípravkem na nádobí a vždy opláchněte pitnou vodou a nechte důkladně vyschnout. V případě usazení vodního kamenu v nádobě nebo v hlavici jej můžete odstranit octovým roztokem.

Po dočerpání můžete lahve hodit do komunálního odpadu nebo ideálně do železného odpadu dle informací přímo na etiketě kyslíkové lahve.