

AQ LINE VE

montážní návod k filtračnímu zařízení



OBSAH BALENÍ:

- AQ 82 - 5 mikron
- AQ 90 – Uhlíkový filtr + silico-phosphorylphosphate
- hlavice filtru



1. Vyjměte zařízení z krabice. Vyjměte díly a odstraňte plastový sáček (který může být nebezpečný pro děti). Ujistěte se, že balení obsahuje všechny potřebné díly. Nasadte hadičku na ventil, je potřeba ji nasadit silou.

2. Udělejte dva otvory (dle rozteče zařízení) pro držák do zdi/skříňky. Tuby filtrů musí být namontováno ve svislé poloze.

3. Zavřete přívodní ventil k zařízení a namontujte 3/8" ventil. Propojte hadičku 3/8" mezi ventilem a vstupním připojením označeným IN.

4. Použijte 3/8" konektor pro připojení hadičky mezi vývodem filtračního zařízení a připojeným místem.

Filtry propláchněte, dokud voda neteče čistá.

Vaše zařízení AQ Line je nyní připraveno k provozu.

VAROVÁNÍ

Pracovní teplota je 2-38°C, pracovní tlak je 0.5-4kg/cm².

Životnost filtračních vložek závisí na spotřebě vody a kvalitě vstupní vody.

Vstupní voda musí být pitná.