

Generátor vodíkové vody

HYDRON TRAVEL

Návod k použití:

1. Láhev a víko vyjměte z generátoru a omyjte teplou vodou.
2. Vyjměte plastové víčko kryjící elektrody ze dna láhve.
3. Uzavřete láhev s víkem a vložte USB kabel do USB portu.
4. Připojte druhý konec kabelu k napájecí zástrčce a zapojte jej do zásuvky.
5. Nabíjejte jednotku po dobu 2-3 hodin, dokud se nerozsvítí zelené světlo, a poté nabíječku vyjměte.
6. Vypláchněte generátor teplou vodou.
7. Naplňte láhev až pod závit pouze čistou pitnou vodou (bez jakýchkoliv přísad).
8. Zapněte generátor pro výrobu vody bohaté na vodík tlačítkem na spodní části podstavce, kontrolka změni barvu na modrou a po dobu 3 minut generuje vodíkovou vodu. Při stisknutí tlačítka 2x spustíte delší cyklus na 10 minut.
Poznámka: Stisknutím tlačítka, když jednotka pracuje, se napájení vypne.
9. Po 3 nebo 10 minutovém cyklu se kontrolka – nápis Hydrogen water a modré světlo zhasne a proces se dokončí. Pro vyšší koncentraci vodíku použijte 10-ti minutový cyklus.
10. Vodu vypijte přímo z láhve nebo ji nalijte do jiné nádoby. Nejlepší je pít vodu do jedné hodiny. Vodík se časem rozptýlí.
11. Pokud kontrolka bliká červeně, znamená to, že baterie je téměř vybitá a je třeba ji nabít.
12. Pokud provádíte více jak dva cykly, uvolněte tlak plynu na víku láhve.



Nabíjení:

Baterie má životnost cca 500 nabití. Pokud necháte generátor neustále připojený na nabíječku, snižujete tím životnost baterie. Během nabíjení, nezapínejte generátor. Potřebu nabíjení baterie začne signalizovat blikajícím modrým světlem – zapojte do nabíječky a nabijte do plna (signalizuje zelené světlo).

Používejte výhradně nabíječku s min. 2 ampéry (24 W).

Nabíjení trvá 2-4 hodiny. Na jedno nabití vydrží generátor 40 cyklů.

Doporučení:

- Pro maximální výsledek pijte 4 až 5 lahví nebo i více denně.
- Nikdy nenechte generátor vyschnout a nechávejte trochu vody, aby byla elektrodová deska vlhká.
- Když podržíte stisknuté spínací tlačítko po dobu tří sekund, generátor se rozsvítí zeleně, kladné a záporné elektrody budou zaměněny a stroj přejde do automatického proplachovacího režimu. Tento proces proveďte 1x za dva týdny (v případě spotřeby více než 1,5l denně můžete i 1x za týden). **Tuto vodu nekonzumujte.**
- Nikdy nepoužívejte generátor bez vody v láhvi.
- Udržujte USB port utěsněný zasunutím krytu zpět.
- Používejte pouze čistou pitnou vodu. Nepoužívat pro horké, syčené nebo jiné nápoje.
- Jednotka přestane nabíjet, jakmile LED světla zezelená.
- Neumísťujte generátor do chladničky nebo mrazničky.
- Generátorovou jednotku neponořujte do vody, nechávejte vždy suchý povrch. Vyvarujte se přímému slunečnímu záření nebo teple, které může poškodit elektrody.
- Používejte vodu o pokojové teplotě.
- Na generátorové jednotce nikdy nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky.
- Chraňte před dětmi, domácími zvířaty, teplem a plamenem.
- Nevytahujte kabel ze zástrčky mokřkýma rukama.
- Pro aktivaci membrány PEM používejte jednotku vícekrát po sobě.

Údržba a odstraňování vodního kamene:

- V závislosti na obsahu minerálních oxidů ve vaší pitné vodě vyčistěte destičky elektrolýzy odvápněním jednou nebo dvakrát měsíčně.
- K odstranění vodního kamene použijte 1 díl bílého octa, citronové šťávy nebo kyseliny citronové na 3 díly vody. Vlijte do lahve a nechte působit přes noc.
- Před dalším použitím důkladně vypláchněte a opláchněte teplou vodou.

Použití inhalační trubičky (kanyly)

Odstraňte gumový chránič zespodu víčka (po použití jej vraťte zpět). Otevřete vrchní gumovou část víčka dle obrázku níže, prostrčte kanylu středem víčka. Naplňte generátor vodou do tří čtvrtin jeho objemu. Hadička musí být nad hladinou vody. Druhý konec kanyly přetáhněte přes hlavu a vložte do nosních dírek. Utahovacím korálkem utáhněte kanylu za krkem tak, aby přilnula vzadu ke krku.



POZOR: Účelem tohoto produktu není diagnostikovat, léčit, nebo předcházet nemoci. V případě vážného onemocnění nebo prevenci onemocnění vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifikace produktu:

- **Napájení:** USB kabel (Adaptér do sítě není součástí balení. Doporučujeme zakoupit: 100-240V, 50-60Hz, 0,15A, 5,0V=1.0A)
- **Rozměry:** 67 mm (šířka) x 225 mm (výška)

- **Kapacita lahve:** 400 ml
- **Hmotnost lahve:** 544 g
- **Rozsah výroby vodíku:** 1500 - 2500 ppm (dle počtu provedených cyklů)
- **Hodnota pH:** 7,5-9,5
- **Rozsah ORP:** -500 mV ~ -650 mV
- **Materiál lahve:** borosilikátové sklo
- **Materiál elektrod:** titan potažený platinou
- **Membrána:** technologie Proton Exchange Membrane (PEM) od společnosti DuPont® (USA)
- Nejmodernější technologie elektrolýzy pevných polymerů (SPE) = která slouží k produkci neomezeného množství plynného vodíku ve vodě nebo k inhalaci vodíku pomocí kanyly (inhalační hadice)

Odstraňování problémů:

Žádné viditelné bubliny	Zkontrolujte zdroj napájení
Generátor nereaguje na stisknutí tlačítka	Vybitá baterie
Baterie se nenabíjí	Zkontrolujte vadný konektor nebo kabel
Prosakující voda	Zkontrolujte všechna těsnění, utáhněte víko
Jednotka přestala fungovat	Kontaktujte prodejce

Záruka

- Na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců.
- Postupným používáním klesá výkon a životnost baterie, což je normální proces stárnutí baterie a není to závada.

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquaapro.cz

www.aqua-shop.cz